




Установка драйверов для USB адаптера *Line-R*

Подключите адаптер **Line-R** к свободному *USB* порту компьютера. *Windows* определит подключение нового оборудования, и предложит установить драйвер для него:




Если подключается адаптер **Line-R**, собранный на основе контроллера *Atmel*, *Windows* автоматически установит нужный драйвер (*HID-совместимое устройство*):




Если подключается адаптер **Line-R**, собранный на основе контроллера *FTDI*, установка продолжится.


Если мастер установки нового оборудования предложит подключиться к Интернету, выберите «*Нет, не в этот раз*» и нажмите кнопку «*Далее*»:




Выберите вариант «Установка из указанного места» и нажмите кнопку «Далее»:




Вставьте установочный диск в дисковод *CD-ROM*, укажите параметры поиска драйвера как показано на рисунке и нажмите кнопку «Обзор»:




Выберите диск и папку, в которой находятся драйверы, и нажмите «OK»:



Мастер установки нового оборудования скопирует нужные файлы:



Для завершения установки нажмите кнопку «Готово»:



Адаптер **Line-R** установлен и готов к работе.

При подключении следующих адаптеров, *Windows* установит драйверы автоматически.